

ZGQ-16B 自动高压漆膜连续试验仪 说明书

宁波凯诺仪器有限公司

地址:宁波市北仑区明州路	邮编: 315803
电话: 0574-55008763	传真: 0574-56877165
手机: 13081988180 15257466567	Q Q : 503758071
网址: http://www.nbknyq.com	邮箱: <u>nbknyq@163.com</u>

联系: 王成军 13081988180 15257466567

电话: 0574-55008763 传真: 0574-56877165


开户行:中国农业银行宁波市北仑区支行

帐号: 39-302001040009634

地址: 宁波北仑区明州路长江国际大厦

网址: http://www.nbknyq.com

第1页,共8页





一、概 述

自动高压漆膜连续性试验仪是根据国际电工委员 idtIEC60851-5:1996 和 GB/T4074.5-1996《绕组线试验方法》第5部分: 电性能所制订的漆膜连续性试验方法 为主要依据。结合我国国情而设计的一种新型仪器。

仪器主要由9个部分组成:

- 1、永磁低速同步电机 2、收线筒 3、放线阻尼及长度计数装置
- 4、高压电极
- 5、控制电路 6、数码显示部分

7、键盘

- 8、专用多路电源 9、高压和缺陷电流检测

该仪器将常规多体结构变为一体化,体积小、重量轻、功能全、操作简便、稳定 性能好、外形美观。

二、仪器的主要技术指标

- 测范围: 直径> Φ 0.05~ Φ 1.60mm 的漆包圆线。 2.1
- **2.2** 测试过程中提供给高压轮 (高压电极)的试验电压有 350V、500V、750V、1000V、 1500V、2000V、2500V、3000V 误差±5%, 该电压为经滤波的平滑直流电压。
- **2.3** 线速度: 16.5±1.5m/min。
- 2.4 试验长度: 0~99m(可调)。
- 2.5 任何试验电压下 50M Ω 缺陷电阻引起的高压轮上电压降不超过 75%。
- **2.6** 针孔检测回路,当短路电流达到表 I 规定值时,该回路动作。其响应速度为 5± 1ms_o
- **2.7** 当裸线和高压轮接触时,缺陷计数电路的重复计数频率为(500±25)次/min。
- **2.8** 当试样为标称直径 Φ 0.050mm 以上, Φ 0.25mm 以下的漆包圆线时,使用的两只 电极均用不锈钢制造,其几何尺寸使试样的接触长度为 25mm。
- **2.9** 当试样为标称直径 Φ 0.250mm 以上, Φ 1.60 以下的漆包圆线时,使用的电极为不 锈钢制造,其几何尺寸使试样的接触长度为 25~30mm。
- 2.10 电极对地绝缘,采用高电阻材料,该料不吸湿,不漏电,不起痕,易清洗,其绝 缘厚度能承受 3000V 的长期连续电压作用。

联系: 王成军 13081988180 15257466567

电话: 0574-55008763 传真: 0574-56877165

开户行:中国农业银行宁波市北仑区支行

帐号: 39-302001040009634

地址: 宁波北仑区明州路长江国际大厦

网址: http://www.nbknvg.com



2.11 任一电压下,稳态短路电流为25±5 μA。

2.12 其它

工作环境: (1)温度 0~40℃;

(2) 相对湿度≤75℃。

外接电源: 220V±5%, 50HZ。

消耗功率: 200W:

外形尺寸: L×B×H 640×484×413mm;

量:约45kg。 重

表I

直流试验电压	缺陷电流阀值μA
350V	5
500V	6
750V	7
1000V	8
1500V	10
2000V	12
2500V	14
3000V	16

三、仪器的工作原理

该仪器采用高压法测量漆包线的漆层连续性,即漆膜是否有缺陷,它的原理是根 据键盘输入的试验电压值,使相应电路产生一个所需电压,该电压如表 I 规定,相应 电压加到高压轮上,仪器的导轮与收线轮相接并接到仪器测量输入电路,漆包线在高 压轮上的 V 形槽中以规定的速度运行。一旦漆包线层有破损,高压即通过高压轮—— 漆膜破损处——漆包线芯线——收线轮——测量输入电路构成电流回路,当电流大于 或等于规定缺陷电流阀值且持续时间>5±1ms 时缺陷计数器记录一个缺陷。当试样走 线长度达到预置长度时, 仪器自动停机, 停机后, 仪器显示测试结果。

四、仪器的使用方法和操作步骤

联系: 王成军 13081988180 15257466567 电话: 0574-55008763 传真: 0574-56877165

开户行: 中国农业银行宁波市北仑区支行 帐号: 39-302001040009634

地址: 宁波北仑区明州路长江国际大厦 网址: http://www.nbknvg.com


第3页,共8页



- **4.1** 启动电源:插上的电源插头(必须用带地线的三芯插头),电源开关打开,数显管应显示"0",如不正确,可按一下清零键"CLR"。
- **4.2** 备线:将被检测漆包线的线头压在收线卷筒的滚花螺钉下,(线头漆层即可剥落),线在收线筒上绕一圈左右,并按 GB/T4074.5-1999 之规定方法经过导轮和高压电极。
- 4.3 根据所需试验电压,按一下相应按键,该电压指示灯亮,其他指示灯不亮。
- 4.4 将长度预置开关拨至所需试验长度位置。
- **4.5** 按启动按钮"START"电机启动,试验电压自动加于试样之上,仪器进入工作状态。
- 4.6 当试样有缺陷时,缺陷显示数码管自动显示相应缺陷数。
- **4.7** 当检测完预置长度时,仪器自动停止走线,高压自动切断,如需中途停机,可按一下停止键 "STOP"。
- **4.8** 需按上述已输入相同参数重复检测时,按一下启动键"START", 仪器即自动重复进行上述检测。且启动时,上一次检测数据同时被清除。
- **4.9** 当需更换一个试样时,可用手将收线轮端盖向前抵紧,同时将大滚花螺母向后拉紧,(使二者产生较小位移),即可卸下端盖,取下试样后将端盖装上主轴复原即可。

五、仪器的使用与注意事项

5.1 主机电源必须采用国家标准的三孔插座, 其接线应按以下图所示:



- 5.2 为保证高压正常,要常用无水酒精擦抹高压轮和有机玻璃底座。
- **5.3** 检测≤Φ0.250mm线,采用外层Φ30mm双轮(高压电极),检测>Φ0.250~Φ1.6mm线,采用内层Φ50mm单轮(高压电极)。
- 5.4 如需测量直流试验电压时,必须采用相应量程的静电电压表(如 O5-V 型)进行

联系: 王成军 13081988180 15257466567 开户行: 中国农业银行宁波市北仑区支行 地址: 宁波北仑区明州路长江国际大厦 电话: 0574-55008763 传真: 0574-56877165

帐号: 39-302001040009634

网址: http://www.nbknyq.com

第4页,共8页



测量。测量时,静电电压表的正笔接高压电极,负笔接插入仪器背板的高压测试孔内。测量直流试验电压时,不能使用万用表等低电阻电压表测量。

5.5 仪器远离热源,避免有害气体腐蚀,并工作于相对湿度不大于75%的环境中。


六、仪器的常见故障及排除方法

我厂生产的仪器属批量生产,同一种仪器的电路板可以互换,用户在购置时随机配有电路板一套,当仪器使用日久发生故障时,将备用电路板换上,仪器即可正常工作。将故障电路板寄回我厂,我厂对电路板实行终身免费维修。根据此原则:下面介绍常见故障及排除方法。

- 6.1 发生以下故障时更换电源板或检查电源容丝是否完好。
- 6.1.1 开启电源后,所有数码管不亮;
- 6.1.2 试验电压正常,但电机不转。
- 6.2 发生以下故障时,更换高压及缺陷电流检测板。
- **6.2.1** 试验电压不正常。
- 6.2.2 试验电压正常,但不显示试验缺陷。
- 6.2.3 试验电压与输入电压不一致。
- 6.3 发生以下故障时,更换键盘电路板。
- 6.3.1 试验电压指示灯与输入试验电压值不一致。
- 6.3.2 按启动按键"START"后,无试验电压,且电机不转。
- 6.3.3 不能按预置试验长度自动停机。
- 6.3.4 试验电压不正常。
- 6.3.5 试验电压正常,但不显示试验缺陷。

七、对本仪器的检定试验方法

- 7.1 高压电源各档试验电压试验方法:
- 7.1.1 试验电路



联系: 王成军 13081988180 15257466567

电话: 0574-55008763 传真: 0574-56877165

开户行: 中国农业银行宁波市北仑区支行

帐号: 39-302001040009634

地址: 宁波北仑区明州路长江国际大厦

网址: http://www.nbknyq.com

第5页,共8页



7.1.2 仪器设备、工具

350V、500V、750V 高压采用 0~750V 静电电压表,用鳄鱼夹夹到被测点。

1000V、1500V 高压采用 0~1500V 静电电压表,用鳄鱼夹夹到被测点。

2000V、2500V、3000V 高压采用 0~3000V 静电电压表,用鳄鱼夹夹到被测点。


7.1.3 试验步骤

从 350~3000V 分别键入各档试验电压并按上述方法分别对各档电压进行检测。检测时,必须按启动键 "START"。

经上述方法检测时,各档试验电压的误差不超过±5%。

7.2 稳态短路试验方法

7.2.1 试验电路



7.2.2 仪器设备、元器件


数字万用表一块、鳄鱼夹一只(夹在输入电路)

7.2.3 测试步骤

按启动键"START"并键入各档电压,分别测量各档试验电压的稳态短路电流。 µA表正极只能接高压轮,不能接在高压滤波电容上。

经上述方法检测任一试验电压的稳态短路电流为 25±5 μ A。

7.3 50MΩ缺陷电阻引起接触轮(高压轮)压降试验方法。



7.3.1 试验电路

联系: 王成军 13081988180 15257466567 开户行: 中国农业银行宁波市北仑区支行 地址: 宁波北仑区明州路长江国际大厦 电话: 0574-55008763 传真: 0574-56877165

帐号: 39-302001040009634

网址: http://www.nbknyq.com




7.3.2 仪器设备、元器件

100MΩ电阻两只相并联,0~1500V静电电压表一块、鳄鱼夹两只,(一只夹输入电路,一只夹高压电源负端即高压测试柱。)

7.3.3 测试步骤

分别测试 350V~3000V 各档试验电压时,50M Ω 缺陷电阻引起接触轮压降不超过 75%。

7.4 缺陷检测电路灵敏度试验方法:



7.4.1 试验电路


7.4.2 仪器设备、元器件

可调直流稳压电源(0~30V)一台数字万用表一块(50 µ A 档), 鳄鱼夹两只(一只夹输入电路,一只夹高压电源负极端即高压测试柱)。

7.4.3 测试步骤

键入一档试验电压,按启动键"START",使仪器正常运转后缓慢调节可调直流稳压的输出电压,当缺陷显示数码管显示连续缺陷(即 500±50 次/min)时,用微安表测得的电流即为该档电压的缺陷检测电路灵敏度(缺陷电流阀值)。用以上方法分别检测350V~2000V 检六档试验电压的检测回路灵敏度,即 50μA 电流表的示值应符合本说明书表 I 的规定,误差为±10%。

7.5 缺陷检测电路响应时间试验方法:



7.5.1 试验电路

7.5.2 仪器设备

超低频信号发生器一台(XFD-8A),示波器一台(SR8等双踪示波器)。

联系: 王成军 13081988180 15257466567 开户行: 中国农业银行宁波市北仑区支行 地址: 宁波北仑区明州路长江国际大厦 电话: 0574-55008763 传真: 0574-56877165

帐号: 39-302001040009634

网址: http://www.nbknyq.com

第7页,共8页



7.5.3 试验步骤

键入一档试验电压,按启动键"START",使仪器正常运转后缓慢,调节超低频信号发生器使之输出连续方波,直至缺陷显示数码管显示连续缺陷(即 500±25 次/min)。此时示波器上所显示的方波其脉宽为 5±1ms。用上述方法分别检测 350V~3000V 共八档试验电压的缺陷检测响应时间均应为 5±1ms(即示波器上的脉冲宽度)。

7.6 缺陷检测电路重复计数频率试验方法

7.6.1 试验电路

○ 高压轮短接导线○ 输入电路(收线轮)

7.6.2 仪器设备、元器件

秒表一块、导线一根、鳄鱼夹一只(夹接输入电路)。

7.6.3 试验步骤

首先将高压与输入用导线短接,任意键入一档高压试验电压,按下启动键"START"的同时,按下秒表计时,当缺陷显示为 500 时再按下秒表停止计时,读出秒表计时时间数,经换算后应为 500±25 次/min。

八、其它

仪器出厂时包括下列备附件

8.1	产品检定证书	一份
8.2	产品使用说明书	一份
8.3	附件:	
8.3.1	放线阻尼装置	1 套
8.3.2	电源保险丝(2.5A)	1 个
8.3.3	电源线	1 根
8.3.4	备用电路板	3 块

联系: 王成军 13081988180 15257466567 开户行: 中国农业银行宁波市北仑区支行 地址: 宁波北仑区明州路长江国际大厦 电话: 0574-55008763 传真: 0574-56877165

帐号: 39-302001040009634

网址: http://www.nbknyq.com

第8页,共8页